



231席	1階席	937席
26席	Lバルコニー	102席
26席	Rバルコニー	102席
86席	2階席	336席
369席	計	1,477席

367+2

※3(車椅子席)


1階14列2番~11番までの10席は、車椅子をご利用のお客さま用に座席を通常取り外してあります。指定席券を販売・配布される場合はご注意ください。

また、車椅子スペースとしてご利用の際、1F15列1~11番の座席から舞台が見づらい場合がございます。


このスペースは一般席としての使用も可能ですが、座席の設置及び復旧作業は、当ホールスタッフ立会いのもと、主催者側で行ってください。

なお、車椅子席として、使用する場合は、付添い人を含め5席分として対応してください。

Lバルコニー
26席



舞台
1.5m




※1・2(スピーカー設置席)
コンサート等で大型のスピーカーを設置する際、仮設の置台を設置します。この場合、客席最前列の左右3席ずつ取り外す必要がありますので、ご注意ください。

1階前席
9席×11列=99席
99席+6席=105席

1.2m 1階後席
9席×14列=126席

Rバルコニー
26席



2階席

9席×8列=72席 72席+14席=86席
7席×2列=14席